



TURISIMO

WARM 20V

20V varmluftpistol

Bruksanvisning



Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.



DELER

1	Varmluftdyse	7	Håndtak
2	Avtrekkerbryter	8	Batterirom
3	Selvlåsingsknapp	9	Glassbeskytter-dyse
4	LCD-display	10	Reflektordyse
5	Temperatur opp-knapp	11	Reflektordyse
6	Temperatur ned-knapp	12	Konsentrert dyse

FORKLARING AV SYMBOLER



Les instruksjonsmanualen.



Bruk vernehansker.



Dette produktet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, og samsvarsvurdering er gjennomført.

GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTRISKE VERKTØY



ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner. Unnlatelse kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk. Begrepet «elektrisk verktøy» refererer til både nettdrevne (med ledning) og batteridrevne (trådløse) verktøy.

1) ARBEIDSOMRÅDE

- Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Rot eller mørke områder kan føre til ulykker.
- Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive atmosfærer (brennbare væsker, gasser eller støv). Gnister kan antenne støv eller gass.
- Hold barn og tilskuere unna under bruk. Distraksjoner kan føre til tap av kontroll.

2) ELEKTRISK SIKKERHET

- Støpselet må passe til stikkontakten. Ikke modifier støpselet. Bruk aldri adapter. Riktig kombinasjon reduserer risikoen for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede flater som rør, radiatorer, ovner og kjøleskap. Risikoen for elektrisk støt øker hvis kroppen er jordet.
- Ikke utsett verktøyet for regn eller fuktighet. Vann i verktøyet øker faren for støt.
- Ikke misbruk ledningen. Ikke bruk den til å bære, dra eller koble fra verktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde kabler øker risikoen for støt.
- Ved utendørs bruk, bruk kun skjøteledning godkjent for utendørs bruk.
- Ved arbeid i fuktige omgivelser, bruk jordfeilbryter (RCD).

3) PERSONLIG SIKKERHET

- a) Vær oppmerksom, bruk sunn fornuft og vær uthvilt under bruk. Ikke bruk verktøyet påvirket av rusmidler eller medisin.
- b) Ikke bli uforsiktig fordi du er erfaren – et øyeblikks uoppmerksomhet kan gi alvorlig skade.
- c) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Ved behov: støvmaske, sklisliske sko, hjelm eller hørselsvern.
- d) Unngå utilsiktet start. Sørg for at bryteren står i «AV» før tilkobling av batteri.
- e) Fjern justeringsnøkler før bruk.
- f) Ikke overstrekk deg. Hold god balanse.
- g) Bruk egnede klær. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår og hansker unna bevegelige deler.
- h) Hold håndtak og grep rene og tørre. Glatte flater gir dårlig kontroll.

4) BRUK OG VEDLIKEHOLD

- a) Ikke tving verktøyet. Bruk korrekt verktøy til jobben.
- b) Ikke bruk verktøy med defekt bryter.
- c) Koble fra strøm/batteri før justering, tilbehørsskifte eller lagring.
- d) Oppbevar ubrukte verktøy utilgjengelig for barn og ukyndige.
- e) Sjekk verktøyet jevnlig. Reparer skader før bruk.
- f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
- g) Bruk verktøyet i henhold til instruksjonene.

5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERI

- a) Lad kun med anbefalt lader.
- b) Bruk kun angitte batteripakker.
- c) Oppbevar batterier unna metallgjenstander (mynter, nøkler osv.). Kortslutning kan føre til brann.
- d) Ved lekkasje: Unngå kontakt. Skyll med vann. Ved øyekontakt – søk lege.

6) SERVICE

- a) Reparasjoner skal utføres av kvalifisert personell med originale reservedeler.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LADER OG BATTERIER

- Les instruksjonene nøye
- Bruk kun anbefalt batteri
- Ikke bruk skadde eller modifiserte batterier

SPESIFIKKE ADVARSLER FOR VARMLUFTPISTOL

Før bruk

- Kontroller at verktøyet fungerer. Ved feil – kontakt fagpersonell. Ikke demonter selv
- Bruk verktøy og tilbehør i henhold til manualen.

Under bruk

- Håndter verktøyet forsiktig for å unngå brann og forbrenning.
 - a) Ikke berør dysen eller oppvarmede objekter.
 - b) Ikke plasser dysen for nært arbeidsobjektet.
 - c) Ikke blås varm luft mot samme sted over lengre tid.
 - d) Ikke kikk inn i dysen.
 - e) Bruk hansker og vernebriller.
 - f) Ikke bruk til hårtørking.
 - g) Ikke la verktøyet stå uten tilsyn.
 - h) Ikke bruk i nærheten av brennbare gasser eller materialer.
 - i) Vær oppmerksom på at visse kjemikalier kan avgi giftige gasser ved oppvarming.
 - j) Ikke stikk gjenstander inn i dysen.
 - k) Hold verktøyet tørt.
- Ikke bruk kjemiske løsemidler med dette verktøyet
- Barn skal holdes unna arbeidsområdet
- Sørg for at bryteren er av før oppbevaring.

Etter bruk

- Ikke berør varme deler. La motoren kjøles med kald luft i minst 60 sekunder
- La verktøyet kjøle i minst 10 minutter før oppbevaring
- Ta ut batteriet

SPESIFIKASJONER

- Bruksområde: fjerning av maling, rust, hobbyprosjekter m.m
- Nøyaktig temperaturkontroll via algoritme, rask oppvarming
- Trådløst design, lett å bære
- Drives av 20V-batteri (ikke inkludert)
- Inkluderer: 1 glassbeskytterdyse, 2 reflektordyser, 1 konsentrert dyse

Modell:	GW1039
Spenning:	20V==
Batteritype:	Li-ion
Maks temperatur:	600°C (justerbar 20-600°C)
Luftstrøm:	150 l/min



PRODUKTINSTRUKSJONER

Advarsel! Slå av verktøyet og ta ut batteriet før justering.

1. Montering/fjerning av batteri

- For å montere: Sett inn fulladet batteri til det klikker på plass
- For å fjerne: Trykk utløserknappen og trekk ut batteriet

2. Montering/fjerning av dyser (9/10/11/12)

- Velg riktig dyse for arbeidet:
 - Glassbeskytterdyse – beskytter glass og skjøre områder
 - Reflektordyse – varmer jevnt rundt objekter, f.eks. krympeslanger eller frosne rør
 - Konsentrert dyse – fokuserer varmen, f.eks. til klistremerker, skruer eller plastreparasjoner



Advarsel: Verktøyet må være avslått og batteriet fjernet før montering/fjerning av tilbehør.



Ikke berør dyser rett etter bruk – de er svært varme.



Bruk kun originale eller autoriserte tilbehør.

Funksjon og drift

- På: Hold inne avtrekkerbryteren
- Av: Slipp avtrekkerbryteren
- Øke temperatur: Hold inne «+»-knappen
- Senke temperatur: Hold inne «-»-knappen
- Minnesystem: Lagret temperatur beholdes til neste bruk
- Selvlåsing: Hold inne avtrekker + selvlåsingsknapp + slipp avtrekker
- Opplåsing: Hold inne avtrekker + slipp selvlåsingsknapp
- Beskyttelse mot overutladning og overoppheting med automatisk kjøling

Displayikoner:

Pil opp	Oppvarming
Pil ned	Nedkjøling
Vifte-ikon	Motor i drift
M-ikon	Lagret temperatur
Batteri-ikon	Batteristatus
Temperatur-display	Grader og enhet
E1-ikon	for høy temperatur i stålsylinder – automatisk kjøling

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

- Tørk av med fuktig klut
- Unngå løsemidler på plastdeler
- Hold ventilasjonsåpninger fri for støv
- Reparasjoner skal utføres av fagpersonell



ADVARSEL! BRANNFARE OG FORBRENNINGSFARE

La verktøyet og tilbehøret avkjøles på et trygt sted før oppbevaring. Oppbevares utilgjengelig for barn, tørt og rent, i temperaturer mellom 0 og +40°C.

MILJØ



Avfallshåndtering (WEEE-direktiv 2012/19/EU)

Ikke kast elektriske verktøy, tilbehør eller emballasje sammen med husholdningsavfall.

I samsvar med europeisk direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, og nasjonal lovgivning, skal elektriske verktøy som har nådd slutten av sin levetid samles inn separat og leveres til miljøgodkjent gjenvinningsstasjon.

For spørsmål, deler eller service - ta kontakt med:

Turismo
Nordre Kullerød 19
Telefon +47 33 48 23 70
post@turismo.no